

# Apprenez à connaître votre télécommande



**POWER** permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.

**VOL** contrôle le volume de votre téléviseur.

**TIVO** vous amène au menu principal.

**MUTE** permet d'activer ou de désactiver le son.

Le **CONTROLEUR** navigue à l'aide des zones HAUT, BAS, GAUCHE ou DROITE.

**RETOUR** ouvre le menu principal ou revient à l'écran précédent.

**LAST** permet d'accéder à la dernière chaîne visionnée.

**NETFLIX** lance l'application Netflix.

**MICROPHONE** pour la recherche vocale.

**INPUT** sélectionne la source d'entrée pour votre téléviseur.

**GUIDE** permet d'accéder au guide de programmation.

**CH** change les canaux vers le haut et vers le bas.

L'option "i" permet d'obtenir plus d'informations sur ce que vous regardez.

**OK**, au centre du contrôleur, accepte la sélection en cours.

**DVR** vous permet de programmer et d'accéder à vos enregistrements.

**RECHERCHE VOCALE** permet de trouver vos séries et vos films. Sur certaines télécommandes, la recherche vocale ressemble à ceci 

**APPS** vous permet d'accéder à toutes vos applications.

**TOUCHES NUMÉRIQUES** permet d'entrer les numéros de chaînes, le code NIP du contrôle parental, etc.

