



Apprenez à connaître votre télécommande

POWER permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.

VOL contrôle le volume de votre téléviseur.

TIVO vous amène au menu principal.

MUTE permet d'activer ou de désactiver le son.

Le **CONTROLEUR** navigue à l'aide des zones HAUT, BAS, GAUCHE ou DROITE.

RETOUR ouvre le menu principal ou revient à l'écran précédent.

LAST permet d'accéder à la dernière chaîne visionnée.

NETFLIX lance l'application Netflix.

MICROPHONE pour la recherche vocale.

INPUT sélectionne la source d'entrée pour votre téléviseur.

GUIDE permet d'accéder au guide de programmation.

CH change les canaux vers le haut et vers le bas.

L'option "i" permet d'obtenir plus d'informations sur ce que vous regardez.

OK, au centre du contrôleur, accepte la sélection en cours.

DVR vous permet de programmer et d'accéder à vos enregistrements.

RECHERCHE VOCALE permet de trouver vos séries et vos films. Sur certaines télécommandes, la recherche vocale ressemble à ceci 

APPS vous permet d'accéder à toutes vos applications.

TOUCHES NUMÉRIQUES permet d'entrer les numéros de chaînes, le code NIP du contrôle parental, etc.

